

× Prise des clés

Tous les utilisateurs munis d'un code valide peuvent prendre et remettre des clés.

Pour **prendre** une ou plusieurs clés, procédez comme suit :

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour **actionner** le Vigiclé, le message suivant apparaît :

ENTRER CODE ID

____ - ____

2. Entrez votre **ID** (identifiant) à **4 chiffres** suivi de votre **code** (secret) à **4 chiffres** puis validez par **ENT**, le message suivant apparaît :

PRENDRE
CLES

↓

3. Validez par **ENT**. Le message suivant apparaît :

CLES N° (0)

—

4. Saisissez le **numéro des clés** que vous souhaitez prendre puis validez par **ENT** entre chaque choix et validez par **ENT** après avoir sélectionné toutes vos clés
Exemple : si vous souhaitez retirer les clés 2, 3, 7 et 12, vous devrez valider comme ceci : 2 ENT 3 ENT 7 ENT 12 ENT ENT. Si vous voulez seulement retirer la clé 1, vous ferez 1 ENT ENT.

Si vous êtes **autorisé** à prendre toutes les clés demandées la porte du Vigiclé s'ouvrira. Vous avez **10 secondes** pour retirer chaque clé. Si durant ce laps de temps, vous n'avez pas retiré la clé, elle se bloque et la clé suivante se libère. Lorsque toutes les clés demandées ont été retirées, un message vous demandant de fermer la porte s'affiche sur l'écran.

NOTE IMPORTANTE SUR LA PRISE DES CLES	
Demande	Message du Vigiclé
Clé dont vous n'avez pas accès	DEMANDE CLE REFUSE
Clé déjà en service	CLE PRISE PAR Suivi du nom de l'utilisateur
Numéro de clé inexistant	CLE NON TROUVEE

× Remise des clés automatiquement

Pour **remettre** des clés avec la fonction automatique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour actionner le système, le message suivant apparaît :

ENTRER CODE ID

____ - ____

2. Entrez votre **ID** (identifiant) à **4 chiffres** suivi de votre **code** (secret) à **4 chiffres** puis validez par **ENT**, le message suivant apparaît :

PRENDRE
CLES

↓

3. Descendez à l'aide de la flèche ↓ jusqu'au message suivant :

↑ REMETTRE
 CLES

↓

4. Validez par **ENT**. Le message suivant apparaît :

COMBIEN DE CLES ?
[1-100] : _

5. Entrez le **nombre de clés** que vous souhaitez remettre dans le Vigiclé puis validez par **ENT**, le message suivant apparaît :

VERIFIER
EMPLACE LIBRES

puis

OUVRIR PORTE
MOD. ??

6. **Ouvrez la porte** du module indiqué et **remettez les clés**, le message suivant apparaît :

REMETTRE
CLES

puis

CLE ??
REMISE

7. Lorsque **toutes** les clés ont été remises, le message suivant apparaît :

RETOUR CLES
TERMINE

<p>Nom : Fonction :</p> <p>Visa :</p>	<p style="text-align: center;">Rédacteur Aurore BALANT, Cadre Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Validation Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p style="text-align: center;">Conformité à la gestion qualité Audrey TINNES, Chargée Qualité</p>
--	--	---	--