

- Ⓢ **Mise en service** : tous les 1^{er} lundis de chaque mois
- Ⓢ **Durée de la mise en service** : 1 heure
- Ⓢ **Niveau minimum de réapprovisionnement** - A contrôler lors de chaque mise en service : 50%

-
- Ⓢ **Fournisseurs fioul** : Faire comparaison des prix avant de passer la commande

Dinnat SAS - 20 avenue de Palaminy - 31220 Martres Tolosane - 05 61 98 82 62
Molina SAS - 22 chemin Industrie - 31390 Carbonne - 05 61 87 40 06

-
- Ⓢ **La clé du groupe électrogène se trouve dans la boîte à clé dans le local centrale SSI (bureau de la cadre administrative)**

-
- Ⓢ **Pour contrôler le niveau :**



Appuyer sur le bouton jusqu'à que l'écran affiche le symbole suivant avec le pourcentage du niveau de carburant



Nom : Fonction : Visa :	<u>Rédacteur</u> Aurore BALANT Cadre Administrative	<u>Validation</u> Sylvie LACOSTE, Directrice	<u>Conformité à la gestion qualité</u> Audrey TINNES, Chargée Qualité
--	---	--	---